
5x10⁻³
0
−5x10⁻³
676 678 680 682 684 686 688 690 692 694 696 698 700 702 704 706 708 710 712 714
Frequency (MHz)


5x10⁻³
0
−5x10⁻³
712 714 716 718 720 722 724 726 728 730 732 734 736 738 740 742 744 746 748
Frequency (MHz)


5x10⁻³
0
−5x10⁻³
746 748 750 752 754 756 758 760 762 764 766 768 770 772 774 776 778 780 782 784
Frequency (MHz)


5x10⁻³
0
−5x10⁻³
782 784 786 788 790 792 794 796 798 800 802 804 806 808 810 812 814 816 818
Frequency (MHz)


5x10⁻³
0
-5x10⁻³
816 818 820 822 824 826 828 830 832 834 836 838 840 842 844 846 848 850 852 854
Frequency (MHz)


5x10⁻³
0
-5x10⁻³
852 854 856 858 860 862 864 866 868 870 872 874 876 878 880 882 884 886 888
Frequency (MHz)


5x10⁻³
0
-5x10⁻³
886 888 890 892 894 896 898 900 902 904 906 908 910 912 914 916 918 920 922 924
Frequency (MHz)